



# Instruktioner för aktivering av **Topo Sweden Fjäll**

Triton/eXplorist/Crossover

## Magellan Triton

---

1. Sätt i det bifogade minneskortet i den inbyggda minneskortläsaren.  
(Se manualen för din mottagare).
2. Starta din mottagare och tryck på knappen "MENU" för att få fram alternativet "Go To/Gå Till", "Create/Skapa" och "View/Visa".
3. Välj alternativet "View/Visa". I listan som visas bläddrar du ner med styrspaken till "Maps/Kartor", bekräfta ditt val genom att trycka in styrspaken en gång (enter).
4. Bläddra ner till din kartfil ("Fjällkarta") och bekräfta med styrspaken. Välj "OK" för att aktivera "Fjällkarta".

Nu är din karta aktiverad!

Vi hoppas att du får mycket glädje av Topo Sweden Fjäll.

## Magellan CrossoverGPS

---

1. Starta din mottagare och klicka dig fram till huvudmenyn med ikonerna "Bil", "Ankare" och "Vandring". Välj "Vandring".
2. Sätt i det bifogade minneskortet i den inbyggda minneskortläsaren som finns på sidan på din mottagare (se manualen för din mottagare).
3. Ett meddelande kommer att visa att din mottagare har hittat nya kartor på det SD-kort du precis har satt i.  
Tryck på "Ja" för att se en lista över dem.
4. Klicka på det område du har köpt "Fjällkarta" för att ladda din karta.

Nu är din karta aktiverad!

Vi hoppas att du får mycket glädje av Topo Sweden Fjäll.

### Ändra region/Aktivera din karta manuellt

- 1) Från huvudmenyn, välj "Vandring" för att välja utomhusnavigering.  
Om du befinner dig i kartläget för utomhusnavigering, klicka på "MENU".  
**Obs!** Om du har en resa aktiv måste du avbryta den (klicka på "Avbryt resa" om den ikonen visas), innan du kan välja en kartregion på SD-kortet.
- 2) Gå till sidan 2 i vandringsmenyn genom att trycka på högerpilen i det nedre hörnet till höger.
- 3) Tryck på ikonen "Välj region".
- 4) Tryck på "Ja".
- 5) Tryck på det område du vill aktivera ("Fjällkarta"). Klart!

## Magellan eXplorist

---

1. Sätt i det bifogade minneskortet i den inbyggda minneskortläsaren under batteriet (se manualen för din mottagare).  
(I eXplorist XL sitter minneskortläsaren på sidan av mottagaren.)
2. Starta din mottagare och tryck på knappen "MENU".

*Nu följer 2 aktiveringsalternativ beroende på vilken mjukvara du har i din GPS. Kan du inte se "Aktiv karta" i listan, gå direkt till instruktionerna 3.2.*

- 3.1 I listan som visas bläddrar du ner med styrspaken till "**Aktiv karta**", bekräfta ditt val genom att trycka in styrspaken en gång (enter).  
Under rubriken "Detaljkartor", välj "Detalj karta av", tryck in styrspaken för att bekräfta. Bekräfta igen när du får upp alternativet "Välj karta".  
Bläddra ner till din kartfil ("Fjällkarta") och bekräfta med styrspaken.  
Välj "Ja" för att aktivera "Fjällkarta".
- 3.2 I listan som visas bläddrar du ner med styrspaken till "**Inställningar**", bekräfta ditt val genom att trycka in styrspaken en gång (enter).  
Bläddra ner till "Aktiva Inst." och tryck in styrspaken för att bekräfta.  
Under rubriken "Detaljkartor", välj "Detalj karta av", tryck in styrspaken för att bekräfta. Bekräfta igen när du får upp alternativet "Välj karta".  
Bläddra ner till din kartfil ("Fjällkarta") och bekräfta med styrspaken.  
Välj "Ja" för att aktivera "Fjällkarta".

Nu är din karta aktiverad!

Vi hoppas att du får mycket glädje av Topo Sweden Fjäll.

### Ytterligare information (eXplorist)










































När du har väldigt liten skala på kartbilden (du har zoomat ut) så använder din Magellan GPS grundkartan i mottagaren för att ge dig en översiktsbild. Om du då zoomar in, så visas istället detaljkartan (Topo Sweden Fjäll). Om du vill att detaljkartan skall användas vid lite mindre skala ändrar du det så är:

- 1) Ställ dig på kartbilden (tryck på knappen "NAV" tills du hittar rätt sida).
- 2) Tryck på knappen "MENU".
- 3) Välj "Kartinställningar". Under "Detalj" väljer du sedan "Högsta".
- 4) Tryck sedan på knappen "ESC".

Det kan vara lämpligt med olika "Detalj-lägen" - allt beror på hur du använder din gps-mottagare. Testa dig fram!

**Tips:** Lär dig kartans teckenförklaringar på nästa sida! >>

# Kartans Teckenförklaringar

	Markerad sommar-/vinterled <i>Rosa linje</i>	Bensinstation (Skoter)	
	Gata/Uppfart <i>Svart linje</i>	Camping	
	Större väg <i>Svart tjock linje</i>	Elljus-/Motionspår	
	Motorväg/Huvudväg <i>Rosa tjock linje</i>	Fornlämning	
	Järnväg <i>Svart linje med små korsande streck</i>	Fjällstation/Fjällstuga	
	Höjdkurvor <i>Brun linje</i>	Gångbro	
	Kraftledning <i>Svart dubbel streckad linje</i>	Helikopterplatta	
	Skoterled <i>Rosa dubbel linje med svart streckad linje inuti</i>	Husvagnscamping	
	Linbana <i>Gul dubbel linje med svart streckad linje inuti</i>	Hus/Byggnad	
	Sankmark, lättframkomlig <i>Fält av bruna korta streck tätt ihop</i>	Information	
	Sankmark, svårframkomlig <i>Fält av blåa korta streck tätt ihop</i>	Kyrka	
	Tät vegetation/Terräng, svårframkomlig <i>Fält av gröna fyrkanter tätt ihop</i>	Kåta	
	Skog <i>Grönt fält</i>	Mast	
	Öppen mark/Kalfjäll <i>Vitt fält</i>	Nödtelefon	
	Glaciär <i>Blå diagonallinjer tätt ihop</i>	Parkering	
	Samlad bebyggelse <i>Gult fält</i>	Rastplats	
	Byggnad <i>Vitt fält med svart linje runtom</i>	Skjutbana	
	Bäck/Övriga vattendrag <i>Blå linje</i>	Stugby	
	Vatten/Sjö/Älv/Å <i>Blått fält</i>	Vindskydd	
	Trakt-/Läns-/Församlings-/Kommun-/Riksgräns <i>Grå streckad linje</i>		
	Renstängsel/Rengärde <i>Svart kort streckad linje</i>		
	Reservat <i>Grön dubbel linje med svart streckad linje inuti</i>		