

Instruktioner för nedladdning och aktivering av hastighetskameror

Magellan Maestro 31xx/40xx/42xx	sid 2
Magellan RoadMate 12xx/14xx	sid 3
Magellan RoadMate 22xx/2500/CrossoverGPS	sid 4
Magellan RoadMate 800/30xxT/6000T	sid 5

**Fartkameror står på utsatta platser för att höja trafiksäkerheten
och för att få bilister till att sänka farten.**

Ha en trevlig resa och kör försiktigt!

Instruktioner för **Magellan Maestro 31xx/40xx/42xx**

1. Spara filen 'hastighetskameror.mgln' på din dator, exempelvis på ditt "Skrivbord" (bakgrundsbilden på din dator). Det viktiga är att du vet var du sparar den.
2. Öppna ikonen 'Den här datorn' (eller 'Utforskaren').
Bläddra fram till den plats där du har sparat filen.
Högerklicka på filen och välj "Kopiera".
3. Koppla din USB-kabel (medföljde i förpackningen) till din Magellan Maestro och därefter till din dator.
Din Magellan Maestro dyker nu upp i 'Den här datorn'/'Utforskaren' som en enhet.
Enheten är namngiven 'TFAT'.
4. Öppna 'TFAT' (dubbelklicka på den) och bläddra dig fram till 'USR', därefter 'CPOI'.
5. Högerklicka på mappen 'NN' (*POI-filens mapp*) och välj "Klistra in".
6. Koppla loss din Magellan Maestro från din dator och låt enheten starta upp.

Tryck på pilen nere till höger för att få fram fler alternativ.

Tryck på 'Användaralternativ' och bläddra ner till 'Hastighetskontroller',
och välj 'Hastighetskontroller'.

Tryck på 'Välj en hastighetsfil'.

Tryck på den filen du just lagt in i din Magellan Maestro, 'hastighetskameror.mgln'.

Backa sedan ur menyerna genom att trycka på den lilla pilen nere till vänster.

Nu har du aktiverat hastighetskamerorna och kommer då att höra en ljudsignal när du närmar dig en.

Instruktioner för **Magellan RoadMate 12xx/14xx**

1. Spara filen 'hastighetskameror.mgln' på din dator, exempelvis på ditt "Skrivbord" (bakgrundsbilden på din dator). Det viktiga är att du vet var du sparar den.
2. Öppna ikonen 'Den här datorn' (eller 'Utforskaren').
Bläddra fram till den plats där du har sparat filen.
Högerklicka på filen och välj "Kopiera".
3. Koppla din USB-kabel (säljes separat) till din Magellan RoadMate och därefter till din dator.
Din Magellan RoadMate dyker nu upp i 'Den här datorn'/'Utforskaren' som en enhet.
Enheten är namngiven 'TFAT'.
Det dyker även upp en enhet som heter 'Flyttbar disk'.
4. Öppna den "Flyttbara disken" (dubbelklicka på den) och öppna mappen 'CPOI'.
5. Högerklicka på mappen 'SPEEDTRAPS' och välj "Klistra in".
6. Koppla loss din Magellan RoadMate från din dator och låt enheten starta upp.

Tryck på pilen nere till höger för att få fram fler alternativ.

Tryck på 'Användaralternativ' och bläddra ner till 'Hastighetskontroller',
och välj 'Hastighetskontroller'.

Tryck på 'Välj en hastighetsfil'.

Tryck på den filen du just lagt in i din Magellan RoadMate, 'hastighetskameror.mgln'.

Backa sedan ur menyerna genom att trycka på den lilla pilen nere till vänster.

Nu har du aktiverat hastighetskamerorna och kommer då att höra en ljudsignal när du närmar dig en.

Instruktioner för **Magellan RoadMate 22xx/2500/CrossoverGPS**

1. Spara filen under mappen 'Mina POI' som finns under 'Mina Dokument'.
2. Öppna programmet 'Roadmate POI Tools' och se till att GPS-enheten är ansluten till datorn med USB-kabeln.
3. Dubbelklicka på mappen "Speedtraps" i det högra fältet.
4. I det vänstra fältet, klicka på mappen 'Mina POI' och markera filen "hastighetskameror.mgl".
5. Klicka nu på den gröna pilen som pekar till höger mellan fönstren. Programmet kommer nu att överföra filen till GPS-enheten.
6. Plocka bort USB-kabeln och starta GPS-enheten.

Tryck på "Bilnav.-ikonen" och därefter den lille pilen längst ner till höger.

Tryck sedan på "Användaralternativ"

Tryck på "Hastighetskontroller"

Tryck på "Välj en hastighetskontrollfil"

(För tidigare version av mjukvara:)

Tryck sedan på "Förbättrade Sevårdhet"

Tryck på "Ändra min sevårdhetsfil"

Tryck på "Välj fil för din sevårdhet"

Välj "Hastighetskameror"

Välj nu "Visade kategorier" och "Markera alla".

Tryck sedan på "Spara i nedre högra hörnet för att gå tillbaka i menyn.

Tryck på "Välj kategori" och "Markera alla".

Gå sedan tillbaka i menyn genom att trycka på spara i nedre högra hörnet.

Tryck på "Ställ in larmparametrar". Välj sedan när du vill ha första varningen t.ex. 1000 meter och välj sedan när du vill ha andra varningen t.ex. 500 meter.

Tryck på "Spara" och tryck sedan på krysset i övre högra hörnet tills du kommer ut till huvudmenyn igen.

Nu har du aktiverat hastighetskamerorna och kommer då att höra en ljudsignal när du närmar dig en.

Instruktioner för **Magellan RoadMate 800/30xxT/6000T**

1. Spara filen under mappen 'Mina POI' som finns under '*Mina Dokument'.
2. Öppna programmet 'Roadmate POI Tools' och se till att GPS-enheten är ansluten till datorn med USB-kabeln.
3. I det vänstra fönstret klicka på mappen 'Mina POI' och markera filen "hastighetskameror.mgln".
4. Klicka nu på den gröna pilen som pekar till höger mellan fönstren. Programmet kommer nu att överföra filen till GPS-enheten.
5. Plocka bort USB-kabeln och starta GPS-enheten.

Tryck på MENU-knappen och välj "NAVIGERINGSLTERNATIV", därefter "KONFIGURATION".

Tryck sedan på knappen "ANVÄNDARANGIVEN SEV".

Tryck på "VÄLJ FIL FÖR DIN SEVÄRDHET". Välj "HASTIGHETSKAMEROR".

Välj nu "VISADE KATEGORIER" och "MARKERA ALLA".
Tryck sedan på "X" i högra hörnet för att gå tillbaka i menyn.

Tryck på "VÄLJ KATEGORI" och "MARKERA ALLA".
Tryck sedan på "X" i högra hörnet för att gå tillbaka i menyn.

Tryck på "STÄLL IN LARMPARAMETRAR".
Välj "STANDARDKATEGORI" markera sedan när du vill ha första varningen, tex 1000 meter och välj sedan när du vill ha andra varningen, tex 500 meter.

Tryck sedan på "SPARA".

Nu har du aktiverat hastighetskamerorna och kommer då att höra en ljudsignal när du närmar dig en.