



Instruktioner för aktivering av **BaseMap Sweden**

eXplorist 500, 600, XL

Magellan eXplorist

Observera att du måste se till din SD-minneskortplats är tom innan du startar.

1. Starta din dator samt starta din eXplorist-mottagare.
Försäkra dig att din eXplorist är ansluten till 220V eller har mer än 50 % i batterikapacitet innan du fortsätter.
Navigera fram till "Kartskärmen" i din eXplorist.

[GPS]

2. Koppla USB-kabeln till din eXplorist och koppla därefter USB-kabeln till datorn.
(Se din manual om du är osäker.)
Fönstret "Kommunikation" visas nu i din eXplorist.
Om det inte gör det, tryck på knappen "MENY" på din GPS-mottagare.
Bläddra med hjälp av styrspaken till "Avanc. funkt."
Klicka med styrspaken för att välja det alternativet (nedan kallad enter).
Välj nu, och klicka på "Kommunikation" som finns längst ned.
3. Alternativet "Endast laddning" bör vara markerad.
Flytta markeringen med styrspaken högst upp, så att "Filöverföring" blir markerad.
Klicka med styrspaken för att välja det alternativet (nedan kallad enter).
Om en ruta med alternativen "Internminne" eller "SD-minneskort" skulle visas - Välj "Internminne" och tryck enter.
4. Avvakta tills fönstret "USB-filöverföring" visas i din eXplorist.
Det kan ta upp till en halv minut innan fönstret visas.
Om ett fönster skulle öppnas i din dator - stäng ned det.

[DATOR]

5. Sätt i CD-skivan med BaseMap Sweden i din dator.
Ett nytt fönster med CD-skivans innehåll kommer att visas.
Om fönstret inte visas; Sök upp din CD-enhet i Utforskaren (t.ex. D:\)
6. Dubbelklicka på "BaseMapUpdate.exe" för att starta själva uppgraderingsapplikationen.
Så fort applikationen "BaseMap Sweden, Uppdatera Baskarta" startas, kommer det att söka efter din eXplorist.
7. Avvakta tills "uppgraderingsapplikationen" har hittat din GPS.
När programmet har hittat och lokaliserat din GPS, kommer du att se information om din GPS under "GPS information" och knappen "Överför ny baskarta..." blir aktiv.
Starta överföringen genom att klicka på Enter.

8. Ett nytt fönster visas med alternativen "Ja" eller "Nej".
Om du har nya batterier eller en 220V-kabel ansluten till din eXplorist, klicka på "Ja" för att gå vidare.
Om inte, klicka "Nej"; Sätt i nya batterier eller anslut din eXplorist till en 220V-kabel och börja om från punkt 1.
9. Ett nytt fönster visas med uppmaningen "Välj ny baskarta".
Klicka på filen "SwedenBaseMap.mgi" som innehåller den nya kartan och bekräfta valet genom att klicka på knappen "Öppna" längst ned till höger.
10. Ett nytt fönster visas och du kommer uppmanas att bekräfta ditt val.
Klicka på knappen "Ja" för att starta installationen av BaseMap Sweden till din eXplorist. *Installationen kan ta upp till några minuter.*

Då installationen av BaseMap Sweden är färdig kommer ett fönster visas: "Uppdatering av Er BaseMap är färdig".

Du kan nu avsluta "uppdateringsapplikationen" genom att först klicka på "OK"-knappen, därefter "Avsluta"-knappen.

[GPS]

11. Välj nu tillbaka till alternativet "Endast laddning" på din eXplorist och bekräfta med enter.
Avvakta en liten stund tills kartskärmen åter blir synlig.

Nu är din baskarta installerad!
Vi hoppas att du får mycket glädje av BaseMap Sweden.

Aktivera din baskarta manuellt

- 1) Tryck på knappen "MENY" på din-GPS mottagare.
Bläddra med hjälp av styrspaken till "Aktiv karta".
- Tryck enter.
- 2) I fönstret, gå till "Bakgrundskartor" högst upp.
- Tryck enter.
- 3) Välj alternativet "BASEMAP".
- Tryck enter.

Tryck på knappen "ESC" 2 gånger för att återkomma till kartskärmen. Klart!