

Uppdatering av Magellan Triton

Den här uppdateringen installerar den senaste mjukvaran i din Magellan Triton GPS-mottagare. Uppdateringsprocessen tar ungefär 30 minuter att genomföra.

För att uppdatera din enhet behövs följande:

- Magellan Triton-enhet med batterier
- En PC med Windows XP eller Vista
- Magellan Triton USB-kabel


Gör så här:

Anslut inte din Magellan Triton till datorn förrän du instrueras att göra så.


1. Stäng alla andra program som körs på datorn. Detta involverar även antivirusprogram och andra tjänster som körs i bakgrunden.
2. Anslut inte enheten till datorn förrän du får ett meddelande av uppdateringsprogrammet där du instrueras att göra så.
3. Se till att uppdateringen är fullständigt nedladdad till datorn innan du kör den (Använd "Spara som" när du hämtar den, inte "Öppna").
4. Koppla ifrån eventuella Pocket PC-enheter, mobiltelefoner eller liknande som är anslutna till datorn.

Uppdateringsprocess:

1. **Ladda ner uppdateringsfilen och spara den på datorn.**
2. Packa upp filen och öppna mappen som skapas.
3. **Dubbelklicka på installationsfilen.**




4. Anslut din Magellan Triton till datorn.
5. Starta enheten och välj "Anslut till dator" i anslutningsdialogen som kommer upp.




6. När enheten startats upp och anslutits till datorn kommer uppdateringsprogrammet säga att enheten är ansluten, och du kommer att kunna trycka på "Next".

7. Tryck på "Next".




8. Läs igenom avtalet och godkänn genom att bocka i "I Agree".

9. Tryck därefter på "Next".



10. Programmet påbörjar nu att uppdatera din Triton. Din Triton får inte stängas av/kopplas loss från datorn när uppdateringen körs.



11. När uppdateringen är klar kommer du få ett meddelande som säger att uppdateringen lyckats. Tryck på "OK". Nu kan du stänga av och koppla loss din Triton från datorn.